

# NOLL - clear

## Montage der Klarsicht-Schutzscheibe

Die Maschinenscheibe sorgfältig von jeglicher Verschmutzung reinigen. Bitte verwenden Sie für die Endreinigung das beigegefügte Mikrofaser Tuch. Die Maschinenscheibe muss trocken sein. Die Klarsicht-Schutzscheibe schmiegt sich nahezu von selbst, absolut blasenfrei an die Maschinenscheibe an. Blasen entstehen grundsätzlich nur dann, wenn Schmutz bzw. Staub und Luft eingeschlossen werden.

Die Haftseite ist mit einer Schutzfolie ausgestattet. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Schutzscheibe ab. Achten Sie darauf, dass Sie die Klebeseite nicht berühren

Fixieren Sie die Schutzscheibe durch leichtes andrücken an der gewünschten Position auf der Maschinenschutzscheibe. Streichen Sie die Schutzscheibe nun leicht mittels des mitgelieferten Rakels auf die Maschinenschutzscheibe. Einzelne Luftbläschen können leicht von der Mitte zum Rand hinaus gestrichen werden.

### **Pflege!**

Wir empfehlen die Oberfläche der Klarsicht-Schutzscheibe, je nach Beanspruchung mit einem Glasreiniger zu reinigen um den Effekt möglichst lange zu erhalten. Für die Reinigung bitte das mitgelieferte Mikrofaser Tuch verwenden.

Es dürfen keine aggressiven Reiniger verwendet werden!